

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Išmaniųjų apyrankių VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.

1. Išmaniųjų apyrankių krovimo būdai

Išmaniają apyrankę A03 Prieš naudojimą pilnai pakraukite įrenginį su USB įkrovikliu - segtuku. Segtuką prie apyrankės prijunkite taip, kad susiliestų įkroviklio ir apyrankės kontaktai.



Išmanioji apyrankė A04 kraunasi nuo jos nuėmus apatinę apyrankės dalį ir įstačius į įkroviklio lizdą.



Išmanioji apyrankė A06 kraunasi jos korpusą įstačius į įkroviklio lizdą.



2. Išmaniųjų apyrankių pririšimas prie mobilaus įrenginio

Pagal jūsų apyrankės modelį pasirinkite programėlę, su kuria susiesite išmanųjį įrenginį ir apyrankę. Programėlę parsisiųsti galite nuskenavę **QR kodą**, arba suvedę programėlės **pavadinimą** į Google Play arba Istore mobiliųjų programėlių parduotuves.

Apyrankės A01 Plus valdymui reikalinga speciali programėlė: „**Yoho Sports**“
Programėlę rasite Android arba iOS parduotuvėse nemokamai.



Apyrankės A03 valdymui reikalinga speciali programėlė: „**Wearfit**“ Programėlę rasite Android arba iOS parduotuvėse nemokamai.



Prieš prijungiant **įsitikinkite**, kad įjungtas **Bluetooth**. Atsidarę „Wearfit“ programėlę ir susiradę įrenginį jį pažymėkite.

Apyrankės A04 valdymui reikalinga speciali programėlė „**Jyou**“, ją rasite Android arba iOS parduotuvėse nemokamai.



Apyrankės A06 valdymui reikalinga speciali programėlė „**WearHealth**“, ją rasite Android arba iOS parduotuvėse nemokamai.



3. Naudojimas: Po sėkmingo prisijungimo prie programėlės - apyrankė automatiškai susikalibruos laikrodį. Programėlės pagalba apyrankė saugos jūsų veiklos rezultatus, pulso ir spaudimo duomenis bei miego parametrus.

4. Valdymas: Dažniausiai apyrankės valdomos vieno mygtuko paspaudimu, trumpais spustelėjimais arba ilgesniais palaikymais. Trumpu spustelėjimu, perjungsite Apyrankės meniu eiliškumą: **Pvz.** Laikrodis > pedometas > nueitas atstumas > kalorijų skaičiuoklė > pulso matuoklis > spaudimo matuoklis > surasti įrenginį > SMS žinutės (eiliškumas skiriasi, priklausomai nuo apyrankės modelio). Ilgesnis palaikymas parenka funkciją kurią matote ekrane.



3. Pagrindinės apyrankių funkcijos (priklauso ar apyrankė turi aprašytą funkciją)

- 1.1 Laiko ir datos rodymas bei baterijos lygis.
- 1.2 Veiklos įrašai.
- 1.3 Kalorijų skaičiuoklė.
- 1.4 Širdies ritmo sensorius: automatiškai matuoja širdies ritmą ir išsaugo programėlės istorijoje.
- 1.5 Deguonies matuoklis: automatiškai matuoja ir skaičiuoja deguonies lygį pagal pasirinktus ir nustatytus parametrus.
- 1.6 Spaudimo matuoklis: svarbu, kad apyrankė būtų gerai prigludusi prie kūno. Matavimo laikas 150s.
- 1.7 Miego režimo sekimas: rodo kaip giliai miegojote.
- 1.8 Skambučių priminimai: atlikus nustatymus programėlėje gali rodyti įeinančius skambučius.
- 1.9 Žinučių rodymas: tik su Android OS. Valdoma programėlės nustatymuose.

DUK

1. Kodėl mobilusis įrenginys neaptinka apyrankės?

1. Pirmiausia patikrinkite ar apyrankė yra pilnai įkrauta.
2. Sekantis žingsnis : Padėkite apyrankę netoli mobilaus įrenginio ir pamėginkite susieti apyrankę iš naujo. Jeigu atlikus šiuos žingsnius vis dar negalite susieti apyrankės, pamėginkite perkrauti mobilųjį įrenginį.

2. Kodėl išmanioji apyrankė nesikrauna?

1. Patikrinkite ar apyrankės ir įkroviklio kontaktai liečiasi.
2. Jeigu įrenginys yra visiškai iškrautas, apyrankė turi būti kraunama ilgesnį laiką.

3. Kodėl įrenginys nepraneša apie įeinančius skambučius arba žinutes?

1. Patikrinkite ar įjungtas bluetooth ryšys.
2. Patikrinkite ar apyrankės programėlė yra įjungta.

4. Kodėl matuojant pulsą arba kraujo spaudimą rodoma klaida?

1. Vartotojas užsidėjęs apyrankę turi būti ramybės būsenoje.
2. Apyrankės apačioje esantys sensoriai, turi būti pridėti arti jūsų riešo.

Svarbu:

1. Pulsas ir spaudimas gali turėti iki 5% paklaidą, tai nėra medicininės paskirties prietaisas, nesivadovauti parodymais vartojant medikamentus. Tiksliausias rezultatas kai matuojama tris kartus ir skaičiuojamas gautų rezultatų vidurkis.
2. Negalima veržti apyrankės ant riešo, nes tai gali sukelti odos dirginimą.
3. Neišmeskite prietaiso į ugnį.
4. Nenaudokite apyrankės ekstremaliomis temperatūromis.