

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Išmaniųjų laikrodžių vartotojo vadovas

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Ur
Ka



70
8.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

1. Bendra informacija

Prieš naudojimą laikrodį kraukite 3 valandas, kol jis pilnai pasikraus. Originalus laikrodžio PIN kodas 1122. Šitas kodas gali padėti apsaugoti laikrodį nuo kitų žmonių naudojimosi be jūsų leidimo. Prašome pakeisti originalų kodą, kad užtikrintumėte savo informacijos saugumą.

2. Produkto informacija

Ijungimo mygtukas: Paspaudus palaikyti, kad laikrodis įsijungtų/išsijungtų. Trumpas mygtuko paspaudimas užrakina arba atrakina ekraną, gyžtama į pagrindinį meniu langą.

USB jungtis: krovimas/duomenų perdavimas.

Liečiamas ekranas: ekrano paspaudimais, galite keisti išmaniojo laikrodžio nustatymus, arba atidaryti norimas programas. Perjungti kitą puslapį galite braukdami pirštu per ekraną į kairę pusę arba sugrįžti atgal braukiant į dešinę arba spaudžiant mygtuką atgal(back).

3. Laikrodžio dizaino nustatymas

1 Metodas: Įjungus laikrodį spustelėti įjungimo mygtuką, kad pasirodytų laikrodžio paveikslėlis. Palietus pirštu laikrodžio centrą paveikslėlis pasikeičia į kitą.

2 Metodas: Meniu – settings – phone settings – standby menu display – wallpaper display.

3 Metodas: Uždėjus pirštą ant ekrano ir palaikius 3 sekundes, pasikeičia laikrodžio ekrano dizainas.

3. Išmaniojo laikrodžio sinchronizavimas su mobiliuoju įrenginiu

- Parsisiųskite sinchronizavimo programėlę **BT Notifier** google play arba IOS aplikacijų parduotuvėje.
- Instaliuokite aplikaciją savo išmaniajame telefone. Įdiegus programėlę, suteikti leidimą programėlei perduoti duomenis bluetooth ryšiu, tai atliksite savo mobiliajame telefone (Settings – Accessibility – Bluetooth notice, enable (įjungti leidimą programėlei).
- Instaliavus programėlę pirmą kart ir ją įjungus, programėlė gali tiesiogiai jus nukreipti į bluetooth leidimus.
- Bluetooth sujungimas ir sinchronizavimas iš telefono į laikrodį:
Telefono nustatymai – įjungti Bluetooth – ieškoti prietaiso. Radus paspausti ant jo, kad įrenginiai būtų suporuoti. Telefonui paklausus ar leisti naudotis telefono knyga ir kitais duomenimis būtina paspauskite mygtuką, kad sutinkate.
Iš laikrodžio į telefoną: BT dialer – search new devices – surasti savo išmanųjį įrenginį – prisijungti.
- Skambučių įrašai (Calls records): Po to kai prisijungėte bluetooth ryšiu galite pažiūrėti savo skambučių įrašus. Rodomi visi praleisti skambučiai, rinkti numeriai ir atsakyti skambučiai. Galite patikrinti praleisto

skambučio datą, laiką ir telefono numerį.

Nuotolinis pranešimas (Tik android vartotojams) (remote notifier). Kai gaunate SMS žinutę, ar pranešimą iš telefone esančios aplikacijos, laikrodis informuos jus, kad reikia jas perskaityti.

4. Pagrindinės išmaniojo laikrodžio funkcijos

- Nuotolinis kameros valdymas (remote camera): Išmaniuoju laikrodžiu galite valdyti telefono kamerą.
- Anti pametimo funkcija (anti lost): Padės surasti telefoną arba laikrodį.
- Žingsniamatis (Pedometer): Šis įrankis naudojamas, apskaičiuoti jūsų žingsnius.
- Miego monitorius (Sleep monitor): Galite stebėti savo miego kokybę pagal išmiegotą laiką.
- Judėjimo priminimas (sedentary reminder): Galite nustatyti priminimus, kada trūksta

5. Papildomos išmaniojo laikrodžio funkcijos

- Žadintuvas (alarm)
- Kalendorius (calendar)
- Skaičiuotuvus (calculator)
- Profiliai (profiles)
- Failų tvarkytuvė (file manager)
- Audio grotuvas (audio player)
- Kamera (camera)
- Nuotraukos (pictures)
- Diktofonas (recorder)

Svarbu: išmaniojo laikrodžio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo laikrodžio modelio.

6. SIM kortelės pajungimas

Prieš įdedant SIM kortelę, įsitikinkite, jog jūsų kortelėje yra GSM duomenų, kad galėtumėte naršyti internete ir naudoti visas funkcijas. Tada statykite SIM kortelę į tam skirtą SIM kortelės lizdą.

Svarbu: prieš įstatant kortelę įsitikinkite, kad kortelė neturi PIN kodo.

DUK

- Kodėl išmanusis laikrodis neįsijungia?
- Jeigu išmanusis laikrodis yra naujas, įstatykite laikrodį į įkrovimo lizdą ir kraukite ne mažiau 2 valandų.
- Kodėl išmaniojo laikrodžio garsas yra blogas arba su trukdžiais?
- Jeigu laikrodis yra surištas su telefonu, patikrinkite ar mobilus įrenginys nėra nutolęs nuo įrenginio. Jeigu į laikrodį įstatyta SIM kortelė, galimi mobilaus signalo trukdžiai, tokiu atveju, pakeiskite skambinimo vietą.
- Kodėl laikrodis automatiškai išsijungia?
- Įsitikinkite, kad išmaniojo laikrodžio akumuliatorius nėra išsikrovęs.
- Kodėl naudojimosi laikas per trumpas?
- Baterijos veikimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo laikrodžio modelio ir funkcijų naudojimo. Prailginti veikimo laiką galite naudodami energijos taupymo funkciją, kada laikrodžio ekranas šviečia tik jį įjungus.
- Išmanusis laikrodis nesikrauna.
- Iš naujo įstatykite akumuliatorių, tada laikrodį įstatykite į krovimo lizdą ir kraukite ne mažiau 2 valandas. Jeigu laikrodis nesikrauna įsitikinkite ar įkrovimo laidas nėra pažeistas. Pakeiskite įkroviklį, jeigu jis yra pažeistas.
- Nesimato skambinančio žmogaus vardo kai gaunate skambutį.
- Patikrinkite, ar pažymėjote automatinį telefono knygos parsisiuntimą prisijungus BT ryšiu, arba nepažymėjote, kad adresatų knyga būtų pastoviai atnaujinama. Pamiršote sinchronizuoti telefonų knygą susijungimo metu. Pabandykite pakartotinai prisijungti.
- Įdėjus SIM kortelę į išmanųjį laikrodį, laikrodis rodo ne adresato vardą, o telefono numerį.
- Iš mobiliojo įrenginio, perkelti kontaktus į SIM kortelę. Kortelę įstačius į laikrodį, laikrodis iš karto rodys adresatus. Jeigu telefono numeris prasideda +370, išmanusis laikrodis rodys adresato vardą, jeigu telefono numeris prasideda 86, išmanusis laikrodis rodys telefono numerį.

Vadovaukitės bėdų sprendimo nuorodomis, jai nepavyko išspręsti problemos, kreipkitės bendruoju **Urmokaina.lt** telefonu **852335522**.