

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Lazerinio atstumo matuoklio

VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

Baterijų įdėjimas:

Atidarykite dureles, esančias nugarinėje matuoklio dalyje, įdėkite 2 x AAA baterijas į vidų. Naudokite tik 1.5 V AAA baterijas. Jeigu ilgą laiką nenaudojate matuoklio, išimkite baterijas, kad apsaugotumėte matuoklį nuo korozijos.

Darbo pradžia, matavimas:

Matuoklio įjungimas/išjungimas. Kuomet matuoklis išjungtas, "MEAS" mygtukas automatiškai paleis matuoklį ir jo lazerį, nuspaudus mygtuką "MEAS" dar kartą lazeris užfiksuos atstumą ir parodys jį ekrane. Kuomet matuoklis įjungtas, palaikius "CLEAR/OFF" mygtuką 3 sekundes, įrenginys išsijungs. Įrenginys taip pat automatiškai išsijungia, jeigu jis nebūna naudojamas 150 sekundžių.

Matavimo vienetų keitimas:

Mygtukas "Unit" gali pakeisti esamą matavimo vienetą. Paspauskite šį mygtuką ir pasirinkite sau reikalingą matavimo vienetą.

Atskaitos taško pasirinkimas:

Atskaitos taško mygtukas gali nustatyti atskaitos tašką. Spustelėkite šį klavišą, ir pasirinkite norimą atskaitos tašką.

Nuolatinis atstumo matavimas:

Norėdami įjungti nuolatinio matavimo funkciją nuspauskite nuolatinio matavimo režimo mygtuką, prietaisas pradės nuolatos matuoti ir rodys minimalią ir maksimalią vertę. Norėdami sustabdyti spauskite "MEAS" mygtuką.

Ploto matavimas:

Su mygtuku "Režimo pakeitimas" galite išmatuoti plotą. Vienai sieniei pradėjus mirksėti, sekite instrukcijas ploto išmatavimui: 1) Spauskite "MEAS" ilgio išmatavimui. 2) Spauskite "MEAS" pločio išmatavimui. Įrenginys išmatavęs plotą, rodmenis parodys pagrindiniame matuoklio ekrane. Paskutiniai ilgio išmatavimai bus matomi pagalbiniame ekrane. Su "CLEAR/OFF" mygtuku galite išvalyti paskutinį matavimą ir matuoti iš naujo. Mygtuką "CLEAR/OFF" spustelėjus dar kartą, galite išeiti iš ploto matavimo režimo.

Tūrio matavimas:

Paspauskite klavišą "Režimo keitimas" du kartus. Viršuje ekrano pamatysite dėžutės formos ikoną. Jeigu viena sienelė pradeda mirksėti, sekite instrukcijas tūrio išmatavimui 1) Spauskite "MEAS" ilgio išmatavimui. 2) Spauskite "MEAS" pločio išmatavimui 3) Spauskite "MEAS" aukščio išmatavimui. Įrenginys išmatavęs tūrį, rodmenis parodys pagrindiniame matuoklio ekrane. Su "CLEAR/OFF" mygtuku galite išvalyti paskutinį matavimą ir matuoti iš naujo. Mygtuką "CLEAR/OFF" spustelėjus dar kartą, galite išeiti iš ploto matavimo.

Matavimų sudėtis/atimtis:

Matuoklis gali būti naudojamas pridėti arba atimti vieno atstumo matavimo ilgį. Paspaudus "+\-" mygtuką, bei pagrindiniame ekrane pasirodžius simboliui "+", pereinate į sudėties režimą. Paskutinio matavimo rezultatas, bei skaičiavimo rezultatas bus parodytas ekrane. Ilgai nuspaudus "+\-" mygtuką, bei pagrindiniame ekrane pasirodžius simboliui "-", pereinate į atimties režimą. Paskutinio matavimo rezultatas ir skaičiavimo rezultatas bus parodytas pagrindiniame ekrane.

Matavimo išsaugojimai:

Matavimo atminties rezultatų išsaugojimas galimas tik naudojant vieno ilgio

matavimo režimą.

Spaudinėjant mygtuką "Duomenų atmintis" prietaisas parodys ankstesnius išsaugotus matavimus.



Kilmės šalis: K.L.R.

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**