

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Slaptos vaizdo kameros – tušinuko VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiū būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.



1. Įdėkite Micro SD atminties kortelę

Įkiškite Micro SD atminties kortelę į jai skirtą vietą, atsukę tušinuką. Kuomet pilnai įdėjote kortelę, turėtumėte pajauti lengvą pasipriešinimą.

PASTABA: Slaptos vaizdo kameros – tušinuko komplektacijoje neįeina micro SD atminties kortelė.

Visi įrašinėjami duomenys turi būti saugomi į micro SD kortelę.

2. Įjungimas

– Įjunkite rašiklį paspaudę ir palaikę On/Off mygtuką 2-3 sekundes.

– Patikrinkite ar rašiklis tikrai įsijungęs. Užsidedus GELTONA ŠVIESA indikatoriuje įspėja, kad rašiklis yra pasiruošęs filmuoti.

- Raudona šviesa sumirksi 3 kartus ir išsijungia – įsitikinkite ar įdėjote micro SD kortelę, ar micro SD kortelė veikia tinkamai.
- Raudona šviesa sumirksi 9 kartus ir išsijungia – micro SD kortelės atmintis pilna.
- Sumirksi geltona ir raudona šviesos ir išsijungia – įkraukite rašiklį.

3. Fotografavimas

– Rašiklio budėjimo režime, trumpai paspauskite On/Off mygtuką. Sumirksėjusi geltona šviesa indikatoriuje įspėja, kad nuotrauka sėkmingai išsaugota į SD kortelę.

– Sumirksėjusi raudona šviesa įspėja, kad fotografavimas nesėkmingas.

4. Filmavimas

– Rašiklio budėjimo režime, paspauskite ir palaikykite On/Off mygtuką 2-3 sekundes. Sumirksėjusi geltona šviesa 3 kartus įspėja, kad filmavimas pradėtas.

PASTABA: Kuomet geltona šviesa pradeda mirksėti, atleiskite On/Off mygtuką, kitaip – rašiklis išsijungs.

- Filmavimo metu, rašiklis mirksės geltona šviesa kas 2 sekundes, įspėdamas, kad įrašinėja.
- Filmavimo metu, trumpai paspauskite On/Off mygtuką - sustabdysite filmavimą, ir įrašas automatiškai išsaugos SD kortelėje, rašiklis pereis į budėjimo režimą.
- Filmavimo metu, paspauskite ir palaikykite On/Off mygtuką 3 sekundes - sustabdysite filmavimą, rašiklis išsijungs.
- Filmavimo metu, kortelėje nebe užtekus vietai įrašui, rašiklis automatiškai išsaugos įrašą ir išsijungs.
- Filmavimo metu, jeigu rašiklio baterijos likutis mažesnis nei 5%, rašiklis automatiškai

išsaugos įrašą ir išsijungs.

5. Išjungimas

– Rašiklio budėjimo režime, paspauskite ir palaikykite On/Off mygtuką 3 sekundes.

Sumirksėjus geltonai šviesai, toliau laikykite On/Off mygtuką, kol geltona šviesa sumirksės 3 kartus, rašiklis automatiškai išsijungs.

– Rašiklio budėjimo režime, neatliekant jokių veiksmų, rašiklis automatiškai išsijungs po 30 sekundžių.

6. Krovimas

Naudokite USB laidą, prijunkite jį prie rašiklio ir prie kompiuterio, arba naudokite kitą 5V kroviklį.

– Raudona šviesa lėtai mirksės, jeigu rašiklis kraunasi.

– Raudona šviesa švies ir neužges, jeigu rašiklis pilnai pakrautas.

7. Laiko atstatymas

– Prijunkite rašiklį prie kompiuterio per USB laidą.

– Atidarykite rašiklio atmintinės aplanką, suraskite failą pavadinimu „time.txt“

– Pakeiskite laiką ir datą šiame faile ir išsaugokite. Kitą, laikas bus teisingai rodomas, kuomet fotografuosite ir filmuosite.

Kilmės šalis: KLR

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt