

Vaizdo registratoriaus M-10 VARTOTOJO VADOVAS



BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS


Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Vaizdo registratoriaus M-10 struktūra:



1. Įjungimas/išjungimas

Kai M-10 vaizdo registratorius yra išjungtas, laikykite įjungimo mygtuką 2-3 sekundes, kol vaizdo registratorius įsijungs.

2. Ekraną miego režimas

Kai vaizdo registratorius yra įjungtas, vieną kartą paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką, taip įjungsite ekraną miego režimą. Paspauskite mygtuką dar kartą ir ekranas išsijungs.



Paveikslėlis miego režime (kai nurodyta jūsų buvimo vieta ir laikas)

3. Priekinis lęšis

Priekinė kamera filmuoja 1080p raiška

4. GPS antenos lizdas

Prieš įjungiant vaizdo registratorių, prijunkite GPS anteną, kad Satelitai galėtų nustatyti jūsų buvimo vietą.

5. USB jungtis

Usb lizdas skirtas registratoriaus maitinimui palaikyti.

6. Vaizdo registratoriaus meniu


Kai vaizdo registratorius yra įjungtas, jums rodys MENU kaip nurodyta žemiau paveikslėlyje.



Vaizdo registratoriaus meniu išdėstymas

7. Aplikacijų išdėstymas

Aplikacijų sąrašą galite matyti paveikslėlyje žemiau.



Aplikacijų išdėstymas registratoriaus ekrane

Programėlių reikšmės:

	Važiavimo vaizdo įrašai - paspauskite norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus.	
	Bluetooth aplikacija - paspauskite norėdami atidaryti Bluetooth laisvų rankų įrangos nustatymus.	
	Google play parduotuvė - paspauskite norėdami įjungti Google play mobilių programėlių parduotuvę.	
	Aplikacijos - paspauskite norėdami peržiūrėti įdiegtas programas.	
	Nustatymai - paspauskite norėdami įeiti į nustatymų meniu, norėdami keisti vaizdo registratoriaus nustatymus.	
	GPS navigacija	
	Kompasas	
		Garso reguliavimas
		Šviesumo reguliavimas
	Gryžimas į praėjusį MENU	
	Pagrindinis MENU	
	Šiuo metu veikiančios aplikacijos	

1. Važiavimo vaizdo įrašymas

- Įdėkite atminties kortelę į vaizdo registratorių, tada įjunkite įrenginį. Vaizdo registratorius automatiškai įrašinės vaizdą.
- Paspauskite „DVR“ pagrindiniame ekrane, kad atidarytumėte važiavimo vaizdo nustatymus, kaip nurodyta paveikslėlyje žemiau:






Vaizdo įrašymo meniu

Vaizdo įrašymo funkcijos

(Ijungti/išjungti funkcijas, galima vaizdo registratoriaus nustatymuose)

- **Energijos taupymui**, jūsų registratoriaus ekranas periodiškai išsijungs (jūs galite keisti ekrano išsijungimo laiką įrenginio nustatymuose).
- **G – Sensorius**: Ši funkcija automatiškai užrakina jūsų vaizdo įrašą 10 sekundžių prieš susidūrimą ir po. Jūs galite reguliuoti G – Sensoriaus jautrumą (Aukštas – vidutinis – žemas). Užrakinti vaizdo įrašai nebus ištrinami ciklinio įrašymo metu. Tačiau jeigu jūsų MicroSD kortelė bus pripildyta, sistema automatiškai trins seniausią užrakintą vaizdo medžiagą.
- **Parkavimosi režimas**: Jeigu jūs įjungsite parkavimosi režimo funkciją ir paliksite registratorių budėjimo režime, sistema automatiškai įsijungs ir įrašinės 30 sekundžių įrašą įvykus susidūrimui. Po 30 sekundžių įrašymo, sistema grįš į budėjimo režimą, energijos taupymui.
- **Automatinis atbulinis parkavimas**: Kai automobilyje įjungta atbulinė pavara, įrenginys automatiškai rodys galinę vaizdo kamerą, kuriame bus nurodytos parkavimosi linijos.



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt