

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

IŠMANIŲJŲ LAIKRODŽIŲ VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

1. Saugos perspėjimai

Prieš naudojimą laikrodis turėtų būti pakrautas bent 3 valandas. Originalus laikrodžio kodas 1122. Šitas kodas gali padėti apsaugoti laikrodį nuo kitų žmonių naudojimosi be jūsų leidimo.

Prašome pakeisti originalų kodą, kad užtikrintumėte savo informacijos saugumą.

2. Produkto informacija:

Ijungimo mygtukas: Paspaudus palaikyti, kad laikrodis įsijungtų/išsijungtų. Trumpas mygtuko paspaudimas užrakina arba atrakina ekraną, gyžtama į pagrindinį meniu langą. USB jungtis: krovimas/duomenų perdavimas.

Liečiamas ekranas: kiekviena funkcija bus rodoma ir reguliuojama liečiamu ekranu.

2.2 Trumpas produkto pristatymas:

Perjungti kitą puslapį galite braukdami pirštu per ekraną į kairę pusę arba sugrįžti atgal braukiant dešinėn. Jei braukimo atstumas per mažas ekranas gali nesureaguoti.

2.3 Laikrodžio dizaino nustatymas.

1 Metodas) Ijungus laikrodį spustelėti įjungimo mygtuką, kad pasirodytų laikrodžio paveikslėlis. Palietus pirštu laikrodžio centrą paveikslėlis pasikeičia į kitą.

2 Metodas) Meniu – setting – phone setting – standby menu display – Wallpaper display.

3. Produkto naudojimas.

3.1 Parsisiųskite sinchronizavimo programėlę.

Nuskenaukite laikrodžio meniu esantį QR kodą, parsisiųskite programėlę kuri atitiktų jūsų telefono operacinę sistemą (OS arba Android). Ši programėlė sinchronizuoja duomenis su telefonu, tačiau nesinaudoja telefono GPRS. Prašome atnaujinti aplikaciją kai išleidžiama nauja versija.

3.2 Instaliavimas ir programėlės naudojimas

Android aplikacijos naudojimas:

Instaliuokite aplikaciją savo išmaniajame telefone. Instaliavus, leisti programėlei perduoti duomenis bluetooth ryšiu, tai atliksite savo mobiliajame telefone (Settings – Accessibility – Bluetooth notice, enable (įjungti leidimą programėlei).

Instaliavus programėlę pirmą kart ir ją įjungus, programėlė gali tiesiogiai jus nukreipti į bluetooth leidimus.

3.3 Bluetooth sujungimas ir sinchronizavimas

3.3.1 Iš telefono į laikrodį

Telefono nustatymai – įjungti Bluetooth – ieškoti prietaiso. Radus paspausti ant jo, kad įrenginiai būtų suporuoti.

Telefonui paklausus ar leisti naudotis telefono knyga ir kitais duomenimis būtinai paspauskite mygtuką, kad sutinkate.

3.3.2 Iš laikrodžio į telefoną

BT dialer – search new devices – surasti savo išmanųjį įrenginį – prisijungti.

3.3.3 Skambučių įrašai (Calls records)

Po to kai prisijungėte bluetooth ryšiu galite pažiūrėti savo skambučių įrašus. Rodomi visi praleisti skambučiai, rinkti numeriai ir atsakyti skambučiai. Galite patikrinti praleisto skambučio datą, laiką ir telefono numerį.

3.4.4 Nuotolinis pranešimas (Tik android vartotojams) (remote notifier)

Kai gaunate SMS žinutę, ar pranešimą iš telefone esančios aplikacijos, laikrodis informuos jus, kad reikia jas perskaityti.

3.4.5 Nuotolinis kameros valdymas (remote cameras)

Išmaniuoju laikrodžiu galite valdyti telefono kamerą.

3.4.6 Anti pametimo funkcija (anti lost)

Padės surasti telefoną arba laikrodį.

3.4.7 Žingsniamatis (Pedometer)

Jis gali būti kaip įrankis padedant išmatuoti treniruotės kokybę.

3.4.8 Miego monitorius (Sleep monitor)

Stebėkite savo miego kokybę pagal išmiegotą laiką.

3.4.9 Judėjimo priminimas (sedentary reminder)

Galite nusistatyti priminimus, kada laikrodis praneš jog turite atlikti savo pratimus.

3.4.10 Žadintuvas (alarm)

3.4.11 Kalendorius (calendar)

3.4.12 Skaičiuotuvas (calculator)

3.4.13 Profiliai (profiles)

3.4.14 Failų tvarkytuvė (file manager)

3.4.15 Audio grotuvas (audio player)

3.4.16 Kamera (camera)

3.4.17 Nuotraukos (pictures)

3.4.18 Diktofonas (recorder)

3.4.19 QQ: reikia įdėti sim kortelę kuri turi GSM duomenų.

3.4.20 Naršyklė (browser): kad galėtumėte naršyti internetą reikalinga sim kortelė su internetu.

4. Priminimai

4.1 Pilnai įkraukite prieš naudojant. Įkrovimo laikas turėtų būti apie 2 valandas.

4.2 Naudokite prie laikrodžio komplektuojama kabelį arba savo mobilaus telefono aksesuarus.

4.3 Bluetooth atsijungs, kai viršysite jo veikimo atstumą. Išmaniojo laikrodžio paieškos funkcija neveiks kol vėl neprisijungsite bluetooth ryšiu.

4.4 Jai telefonas atsijungė nuo bluetooth ryšio, prijunkite jį pakartotinai, kitaip laikrodis nėsynchronizuos duomenų su telefonu.

4.5 Naudojant muzikos grotuvą kai kurių dainų pavadinimai gali matytis, kai kurių ne. Tai – normalu, nes android įrenginiai yra skirtingi.

Bėdų sprendimas:

Vadovaukitės bėdų sprendimo nuorodomis, jai nepavyko spręsti problemos, kreipkitės bendruoju Urmokaina.lt telefonu 852335522

5.1 Laikrodis neįsijungia. Per trumpas mygtuko paspaudimas norint įjungti energiją.

Įjungimo mygtukas turėtų būti palaikytas apie 3 sekundes. Išsikrovusi baterija – pakraukite išmanųjį įrenginį.

5.2 Išsijungia automatiškai

Mažai energijos, pakraukite įrenginį.

5.3 Naudojimosi laikas per trumpas

Baterija nepilnai įkrauta, įkrovimo laikas turėtų būti nemažiau 2 valandų.

Naudojant įrenginį su Sim kortele akumulatorius greit išsikraus jai ryšys bus silpnas.

5.4 Nesikrauna

Po tam tikro laiko naudojimo baterija susilpnėja, patikrinti ar baterija vis dar veikianti.

Pakeiskite įkroviklį jai jis pažeistas.

Pažiūrėkite ar USB jungtis pritvirtinta teisingai.

5.5 Nesimato skambinančio žmogaus vardo kai gaunate skambutį.

Pamiršote pažymėti, kad automatiškai persiųstų telefonų knygą prisijungus BT ryšiu, arba

nepažymėjote, kad telefonų knyga būtų pastoviai atnaujinama.

Pamiršote sinchronizuoti telefonų knygą susijungimo metu. Pabandykite pakartotinai prisijungti.

5.6 Blogas garsas

Laikrodis nuo telefono yra per daug toli, laikykite telefoną arčiau. Blogas BT signalas.

Prastas pačio telefono signalas, pakeiskite skambinimo vietą, kur signalas būtų stipresnis.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt