

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

**VAIZDO REGISTRATORIAUS  
MIRROR M-97AK  
VARTOTOJO VADOVAS**



Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiū būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

## PASTABOS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- Naudokite aukšto įrašymo greičio ne žemesnės kaip 10 klasės atminties kortelę. Prietaisas palaiko atminties korteles iki 32 GB talpos.
- Prieš naudojimą suformatuokite atminties kortelę.
- Pirma įdėkite kortelę ir tik po to įjunkite prietaisą.
- Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo poziciją. Nebandykite įdėti kortelės naudodami jėgą.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso krovimo laidas būtų pritvirtintas taip, kad jokia apkrova ar tempimas netektų jungties lizdui. Krovimo laidą rekomenduojama užkabinti už lubų apdailos ar galinio vaizdo veidrodėlio.




Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Veidrodis turi lietimui jautrų paviršių. Programėlės ir valdymas panašus kaip telefonuose su Android operacine programa.



### RESET mygtukas


Nuspaudus mygtuką prietaisas perkraunamas (naudoti tik tada jeigu prietaisas nebeveikia tinkamai). Mygtukas yra veidrodėlio nugarinėje pusėje.

### Pagrindinis ekranas:


Driving Video: Būtinai įdėkite atminties kortelė. Paspaudus ant šio pasirinkimo Jūs pradėsite daryti video įrašą. Tiek su priekine, tiek su galine kamera. Taip pat ten rasite fotografavimo režimą, bei kameros nustatymus. Nustatymuose rasite:

- „Auto Save Time“ Įrašo trukmė.
- „Auto Exit Preview“ nustatomas laikas, automatiškai išjungti ekraną.
- „Front Camera Quality“ Vaizdo kokybės dydis 1080P arba 720P
- „Mute Record“ Įrašas su garsu arba be garso.
- „Show Float Button“ rodyti mygtuką ekrane.
- „Display GPS“ GPS vandenženklų rodymas ( Jeigu papildomai prijungtas GPS modulis)

Phone Call: Telefoniniai skambučiai. Bluetooth pagalba registratorius susijungia su Jūsų telefonu. SIM kortelė neprivaloma. Sėkmingai susijungus- visi telefono kontaktai atsiranda veidrodžio ekrane. Pilnai galima naudoti kaip laisvų rankų sistemą.



FM Station: Radijo bangų moduliatorius. Nustačius vienodas radijo bangas veidrodėlyje ir mašinos radijo grotuve Jūs galėsite klausytis savo muzikos iš atminties kortelės, įdėtos į veidrodį.



**GPS Navigacija:** Paspaudus ši pasirinkimą galėsite pasirinkti iš kelių populiariausių navigacijos programų. Navigacija reikalauja interneto ryšio. Veidrodis turi SIM kortelės modulį ir palaiko 3G ryšį. Taip pat prie interneto galima jungtis WIFI pagalba.

**Apps:** Šiame aplankale rasite visas į veidrodį įrašytas programas, interneto naršyklę ir pagrindinius nustatymus „Car Settings“:

- „Volume“ Garso reguliavimas;
- „Brightness“ Ekranų šviesumo lygis;
- „Audio Scan BT Keyboard“ Bevielės klaviatūros prijungimas;
- „Data Usage“ 3G ryšio duomenys;
- „SoftAP“ registratoriaus vardas ir slaptažodis
- „WLAN“ WIFI ryšio įjungimas
- „DVR Setting“ visi vaizdo nustatymai.

#### Kiti nustatymai:

- „Auto Sleep“ Auto išsijungimas atjungus maitinimo šaltinį (po 15, 30, 60 min.)
- „Enable Wake Up by Collision“ registratorius veikia budėjimo režimu ir reaguoja į judesį.

Jeigu kas nors atsitrenkia į stovinčią mašiną- registratorius pradeda filmuoti.

- „Allow Video Lock“ užrakinta video įrašą smūgio metu.
- „Collision Detection Sensitivity“ judesio jautrumo sensorius.
- „Factory data reset“ gamykliniai nustatymai.
- „More“ papildomi nustatymai: kalbos pasirinkimas, data laikas, baterijos informacija, atmintis, slaptažodžiai, garso nustatymai, ekrano nustatymai.

# Galinės kameros prijungimas



**URMO**  
KAINA.LT  
Pristatymas visoje Lietuvoje  
852335522

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## Tvirtinimas



## BATERIJA IR MAITINIMAS

### Baterija

Prietaisas turi įmontuotą bateriją, tačiau jis yra skirtas naudoti jį pastoviai prijungus prie energijos šaltinio. Baterija yra naudojama išsaugoti prietaiso nustatymams nutrūkus energijos tiekimui, taip pat ekstremaliose situacijose išsaugoti Jūsų įrašą.

### Maitinimas

Prietaiso maitinimui naudokite originalų kroviklį.

Automobilinis prietaiso kroviklis gali būti jungiamas tik į 12V lizdą. Jeigu Jūsų automobilyje yra 24V lizdas, Jums reikia naudoti 12V adapterį, nes 24V įtampa gali pažeisti kroviklį arba patį prietaisą.

Prietaisas taip pat gali būti maitinamas micro USB jungtimi tiekiant 5V 1000mA srovę (gali būti tinkami daugelis mobiliųjų telefonų kroviklių, tačiau prieš naudodami neoriginalų kroviklį pasikonsultuokite su specialistu).

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ▣ Registratorius nebe įrašo vaizdo įrašų.

o Patikrinkite ar atminties kortelė nėra pilna. Suformatuokite atminties kortelę.

### ▣ Registratorius rodo klaidą „file error“.

o Patikrinkite atminties kortelę. Suformatuokite atminties kortelę.

### ▣ Registratorius nebeveikia tinkamai.

o Perkraukite registratorių naudodami „RESET“ mygtuką.

### ▣ Vaizdo registratorius stringa

o Patikrinkite ar atmintyje nėra užrakintų vaizdo įrašų. Išjunkite g-sensorių ir judesio daviklį.

Suformatuokite atminties kortelę.

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt